

Микро-инкубатор

Модель MJWX12

Инструкция по применению



Уважаемый клиент, спасибо за использование нашего Микро-инкубатора. Для того чтобы не столкнуться с трудностями при использовании этого устройства, пожалуйста, прочтите настоящую Инструкцию и проверьте условия, в которых оно будет эксплуатироваться.

Технические характеристики

Рабочее напряжение	180~240В 50Гц
Потребляемая мощность	не более 35Вт
Канал управления нагревом	1А 220В 50Гц
Диапазон измерения температуры	0 ~ 99,9°C
Точность измерения температуры	± 0,1°C
Вместимость: гусь/курица/голубь/перепел	6/12/16/20

Условия эксплуатации

Рабочее напряжение	АС 180~240V, 50HZ
Относительная влажность	не более 85%
Температура окружающей среды	-10 °C ~ 35°C

Использование

1. В течение процесса инкубации температура внутри помещения не должна превышать 30°C. При необходимости для лучшей теплоизоляции можно использовать утеплитель. Откройте прозрачную крышку инкубатора и извлеките из него белый сетчатый выводной лоток, расположенный на верхнем уровне, т.к. первые 18-19 дней

инкубации он будет препятствовать переворачиванию яиц. Лоток необходимо будет вернуть на место по истечении 18-19 дней, это позволит избежать проваливания вылупившихся птенцов на нижний уровень.

2. Перед запуском налейте в нижнюю часть Мини-инкубатора 50 мл воды и доливайте каждый день по мере необходимости. Это нужно для достижения и поддержания требуемой влажности в процессе инкубации.
3. Если у вас нет практического опыта в использовании инкубатора, желательно получить рекомендации знающего человека для того, чтобы процесс инкубации прошел успешно.
4. Завод-изготовитель выставляет температуру 37,8°C, и вы можете проводить инкубацию без корректировки.
5. Чтобы откорректировать температуру, нажмите кнопку «SET», затем кнопками «+» и «-» выставите необходимое значение температуры.
6. Чтобы вернуть заводские настройки (температуру 37,8°C), нажмите длительно (около 5 сек) одновременно кнопки «+» и «-» и отпустите их, когда появятся цифры «8.8.8.». Это означает, что инкубатор восстановил заводские установки на 37,8°C.
7. Количество закладываемых яиц: курица и утка -12 шт., гусь - 6 шт., голубь - 16 шт., перепела и другие птицы – 20 шт.

Указания

1. Способ установки температуры

Нажмите кнопку «SET» (короткое нажатие) в рабочем режиме инкубатора, на дисплее появятся символы «PP». При нажатии на кнопку «+» или «-» на дисплее начинает мигать заданная ранее температура. Кнопками «+» и «-» выставите необходимую температуру, затем нажмите кнопку «SET», чтобы выйти из режима установки нового режима (или не трогайте кнопки, мигания прекратятся через 10 секунд и новые температурные параметры установятся автоматически).

2. Выключение звукового сигнала

В некоторых случаях для привлечения внимания человека (например, при чрезмерном отклонении от заданного температурного режима), инкубатор подает прерывистые звуковые сигналы. Чтобы выключить сигнал, нажмите кнопку «-». Сигнал прекратится. Если при этом продолжает мигать дисплей, нажмите кнопку «-» еще раз.

После выключения сигнала инкубатор входит в обычный режим работы.

3. Восстановление заводских установок

Нажмите одновременно кнопки «+» и «-», удерживайте их более 5 сек (долгое нажатие) и отпустите, когда прозвучит короткий звуковой сигнал и на дисплее появятся цифры «8.8.8.» Это будет означать, что инкубатор восстановил заводскую установку температуры на 37,8°C.

4. Калибровка терморегулятора

Если у вас возникли сомнения в правильности значений текущей температуры, вы можете откалибровать встроенный в инкубатор термометр с помощью другого, прецизионного термометра. Для этого поместите прецизионный датчик внутри инкубатора, дождитесь, пока он примет температуру инкубатора. Нажмите длительно (более 3 сек) кнопку «SET», на экране высветится символ «P1» – это значит, что вы включили режим программирования. Нажмите еще несколько раз кнопку «SET», чтобы на экране высветилась F1 – функция текущей температуры, которая показывает значение температуры в настоящее время. Нажимая кнопки «+» или «-», установите на дисплее значение температуры, равное показанию прецизионного термометра.

5. Ошибка датчика

Когда на дисплее высвечиваются символы «EEE», это значит, что датчик температуры неисправен или не подсоединен. В этом случае электронагреватель перестает работать. Срабатывает звуковая сигнализация.

6. Контроль инкубационных дней и коррекция

Чтобы узнать номер текущего дня инкубации, выполните действия, изложенные ниже.

Нажмите длительно (более 3 сек) кнопку «SET», на экране высветится символ «P1», затем нажмите еще несколько раз кнопку «SET», чтобы на экране высветилась F2 – функция текущего дня инкубации, после этого нажмите кнопку «+» или «-», на экране высветится номер текущего дня инкубации.

Далее, если есть необходимость, можно изменить это число, нажимая на кнопки «+» или «-».

При непрерывной работе инкубатора установленное число будет автоматически изменяться через каждые 24 часа. Максимальное число дней инкубации 99.

Текущий номер дня инкубации можно сбросить в любой момент, когда инкубатор находится в рабочем состоянии. Длительное нажатие (более 3 сек) кнопки «+» восстановит значение 1.

Примечание.

При установке параметров показания дисплея мигают. Если в течении 10 сек не производить никаких действий, то система автоматически выходит из режима установки, сохранив все изменения параметров.

7. Изменение температуры нагрева.

Нажмите кнопку «SET» (короткое нажатие) в рабочем режиме инкубатора, контроллер войдет в режим установки фидуциарного (согласованного) значения температуры, на дисплее появятся символы «PP». Кнопками «+» и «-» можно изменить значение, выставить необходимую температуру.

№	Параметр	код	описание параметра	заводская установка
1	Согласованное значение температуры 0-99.9°C	PP (P2)	Температура в инкубаторе будет поддерживаться близкой к установленному значению	37.8

8. Режим установки параметров

В рабочем режиме инкубатора нажмите длительно (более 3 сек) кнопку «SET», контроллер войдет в режим установки параметров, на экране высветится первая функция режима установки – символ «P1». В таблице, приведенной ниже, перечислены все функции контроллера, а также значения параметров, установленные на заводе.

№	Параметр	код	описание параметра	заводская установка
1	Тревожный сигнал перегрева (0-99.9°C)	P1	Тревога включится, если температура достигнет установленного значения	38.8
2	Выключение нагрева (0-99.9°C)	P2	При достижении установленного значения выключается нагрев	37.8
3	Включение нагрева (0-99.9°C)	P3	При достижении установленного значения включается нагрев	37.7
4	Тревожный сигнал низкой температуры. (0-99.9°C)	P4	Тревога включится, если температура при понижении достигнет установленного значения	36.5
5	Калибровка температуры	F1	Сравнить показания дисплея с показаниями внешнего прецизионного термометра, и при необходимости скорректировать	
6	Инкубационный день	F2	Показывает текущий инкубационный день	

Важно!

При изменении параметра «PP» автоматически меняются все остальные температурные параметры (P1 – P4)

Важно!

Должно соблюдаться условие: P1>P2>P3>P4

Если у вас нет практического опыта в использовании инкубатора, будьте осторожны при изменении параметров.

Желательно получить рекомендации знающего человека для того, чтобы процесс инкубации прошел успешно.

Чтобы вернуть заводские настройки нажмите и удерживайте (около 5 сек) одновременно кнопки «+» и «-», пока не появятся цифры «8.8.8.»

ДЛЯ ЗАМЕТОК

[illegible]

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийного обслуживания:

1. Торговая организация гарантирует исправность, отсутствие механических повреждений и полную комплектацию изделия на момент продажи. Если при покупке изделия покупателем не были предъявлены претензии по комплектации, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.

2. Гарантийный срок на детали и узлы, а также материалы, из которых изготовлено изделие, составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил эксплуатации, изложенных в технической документации на изделие.

3. Владелец изделия осуществляет его доставку по адресу выполнения гарантийного ремонта и обратно самостоятельно.

4. Срок гарантийного ремонта определяется характером неисправности изделия и может достигать до 20 календарных дней с момента обращения.

5. Торговая организация несет ответственность по условиям настоящих гарантийных обязательств только в пределах суммы, заплаченной покупателем за данное изделие.

Гарантия не действует в следующих случаях:

- Гарантийный талон неправильно заполнен или подделан.
- Отсутствуют товарно-финансовые документы, подтверждающие факт покупки.
- Производились вскрытие или ремонт изделия покупателем или неуполномоченным сервисным центром.
- Недостатки возникли вследствие нарушения покупателем правил пользования, хранения или транспортировки изделия.
- Попадание в изделие посторонних предметов или жидкостей.
- Наличие на изделии внешних или внутренних механических повреждений (трещин, следов удара, сколов и т.п.), полученных в результате неправильной эксплуатации или транспортировки изделия.
- Недостатки обнаружены покупателем, и претензия заявлена после истечения гарантийного срока.

Модель _____	Торговая организация _____
Зав. № _____	_____
Дата продажи _____	_____
	подпись и печать продавца

С условиями гарантии ознакомлен. Изделие получено исправным, к внешнему виду, качеству и комплектности претензий нет.

Подпись покупателя: _____

Адрес гарантийного сервисного центра _____

